

BULLETIN TECHNIQUE



LES PRODUITS
SANITAIRES
LÉPINE INC.

D-TASH

NETTOYANT DÉTACHANT MULTIUSAGE

De composition liquide unique et très concentrée, D-TASH permet de détacher et nettoyer efficacement la cutellerie en acier inoxydable, la vaisselle tachée, les guenilles et les vadrouilles humides.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

APPARENCE: Liquide jaunâtre

ODEUR: Eau de Javel

pH: >13

SOLUBILITÉ: Complète

INFLAMMABILITÉ: Non

NIVEAU DE MOUSSE: Très faible à nul

INGRÉDIENT ACTIF: Hypochlorite de sodium

STABILITÉ: Sensible aux rayons UV (dégradation)

PHOSPHATES: Non

USAGE

Pour le nettoyage et le trempage de la cutellerie en acier inoxydable et de la vaisselle tachée. Peut également servir au détachage des guenilles et des vadrouilles.

MODE D'EMPLOI

Pour nettoyer les ustensiles et la vaisselle, diluer 10 mL de D-TASH par litre d'eau tiède (1½ oz/gal). Laisser tremper quelques minutes. Ne jamais faire tremper la cutellerie plus de 15 minutes à chaque lavage. En cas de vaisselle très souillée, doubler la dose. Rincer rigoureusement à l'eau potable après le traitement. Laisser sécher.

Pour le détachage de guenilles ou vadrouilles : Diluer 30 mL de D-TASH par litre d'eau chaude (5 oz/gal). Plonger la guenille ou la tête de la vadrouille dans la solution pendant 2 minutes. Rincer rigoureusement à l'eau chaude et essorer. Recommencer l'opération si nécessaire.

AVANTAGES

Formule liquide qui permet l'utilisation d'un doseur.

Économique d'utilisation.

Redonne une belle apparence aux ustensiles, à la vaisselle, aux guenilles et aux vadrouilles.

Polyvalent

Sans phosphates



PRÉCAUTIONS

Peut être corrosif pour les métaux. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Peut irriter les voies respiratoires.

FORMAT DISPONIBLE

4 X 4L 610110